





1708096



THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

ESTE FOLLETO DE INSTRUCCION CONTIENE INFORMACION **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUARDE PARA REFERENCIA FUTURA.



DO NOT RETURN PRODUCT TO THE STORE
Individual stores do not stock parts.

NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA
Las tiendas no almacenan partes.

Lot Number / Número de Lote: _____

Date Of Purchase / Fecha de Compra: ____/____/____

If a part is missing or damaged, call our toll-free customer service line. We will gladly ship your replacement parts **FREE** of charge.

Si faltan partes o piezas, o éstas están dañadas, llame gratis al teléfono de servicio al cliente. Con gusto le enviaremos las partes sin cargo alguno.

Need Parts or Assistance?
Necesitas partes o asistencia?

1-800-489-3351

or access our website
o visite nuestra página de internet

www.altrafurniture.com

For prompt, reliable service please have your assembly manual ready.
Para obtener servicio rapido y confiable, por favor tenga esta manual a la mano.

Recommended # of people needed for assembly: 2

El número recomendado de personas necesarias para el montaje: 2

B34170809600

Thank you for purchasing from Altra Furniture.
Visit www.altrafurniture.com to view the limited
warranty valid in the U.S. and Canada.


ALTRA FURNITURE CUSTOMER SERVICE

Gracias por haber comprado de Altra Furniture.
Visitar www.altrafurniture.com para mirar la garantía
limitada valida solamente en U.S.A y Canada.

SERVICIO A LA CLIENTE DE ALTRA FURNITURE

Before starting - Antes de empezar.

- ☐ Read each step carefully before starting. It is very important that each step of instruction is performed in the correct order. If these steps are not followed in sequence, assembly difficulties will occur.
Leer con cuidado cada paso antes de empezar. Es muy importante de ejecutar cada paso en el orden correcto. Si los pasos no estan ejecutados en secuencia, ocurrirá dificultades en el montaje.
- ☐ Make sure all parts are included. Most board parts are labeled or stamped on the raw edge.
Asegurar que todas las piezas son incluidas. La mayoría de las tablas tienen las etiquetas o los sellos en el lado sin acabado.
- ☐ Work in spacious area, preferably on a carpet, near the place the unit will be used.
Trabajar en una área espaciosa, preferible sobre alfombra, cercas del lugar donde se va a usar el mueble.
- ☐ Have the following tools close at hand.
Tener las herramientas siguientes cerca de la mano.
- ☐ Do not use power tools to assemble your furniture. Power tools may strip or damage the parts.
No use herramienta electrica para montar su unidad. Las herramientas electricas pueden dañar las piezas.



Call us at: **1-800-489-3351**
(in U.S.A. only)
Llamar a: (Solo en U.S.A)



1-636-745-1005



Visit our Website:
Visitar nuestro website: www.altrafurniture.com



Write to: **ALTRA FURNITURE**
Escribir a: 410 East 1st Street South Wright City, MO 63390 USA
Attn: Service Dept.


Monday - Friday 7:00 am - 8:00 pm Central Time	Saturday 9:00 am - 5:00 pm Central Time
Lunes - Viernes 7:00h - 20:00h Tiempo Central	Sabado 9:00h - 17:00h Tiempo Central

HELPFUL HINTS

- Visit our website for assembly video clips.
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.
- Call our toll free number if you need assistance identifying parts.
- Compression dowels are tapped in with a hammer.
- Slides have lips only on the right side.
- Cam locks that are properly fastened on a horizontal board will face toward the center of the unit, on a vertical board the point on the lock will face the bottom.
- Back panels provide stability and support. Use all the nails provided.
- When tapping nails into a board, be sure there are equal margins on all sides to square the unit.
- Units without the back panel installed may collapse.
- Clean the product with your favorite furniture polish and a soft cloth. **DO NOT USE** harsh chemicals or abrasive cleaners.
- Move your new furniture carefully, with two people lift and carry the unit to it's new location.
- Never push, drag or scoot your furniture (especially on carpet).
- Your furniture can be disassembled and reassembled to move.
- Additional parts are available for a nominal fee.


NOTES UTILES

- Visitar nuestro website para mirar los videos cortos del montaje.
- Identificar, clasificar y contar las piezas antes de intentar el montaje.
- Llamar gratis a nuestro número de servicio si necesite ayuda con identificar las piezas.
- Las clavijas de compresión se taladran con un martillo.
- Las correderas sólo tienen las proyecciones en el lado derecho.
- Las cerraduras de leva que se atan propiamente en una tabla horizontal se puntan al centro de la unidad, y las en una tabla vertical se puntan al fondo.
- Los paneles traseros se mantienen la estabilidad. Usar todos los tornillos proporcionados.
- A taladrar los tornillos en una tabla, asegurarse que hay márgenes iguales en todos los lados para cuadrar la unidad.
- Las unidades sin panel trasero pueden derrumbarse.
- Limpiar la unidad con su pulimento favorito de mueble y una tela suave. **NO UTILIZAR** productos con quimicos duros o abrasivos.
- Mover su mueble nuevo cuidadosamente, con dos personas levantar la unidad a su nuevo lugar.
- Nunca empujar o arrastrar su mueble (especialmente en alfombra).
- Poderse desmontar y volver a montar su mueble de para mover.
- Piezas adicionales están disponibles para una cuota nominal.




A

LEFT DRAWER GUIDE RAIL
Riel de guía del cajón izquierdo
T1708096010




B

RIGHT DRAWER GUIDE RAIL
Riel de guía del cajón inferior
T1708096020




C

CENTER DRAWER GUIDE
guía de cajón central
T1708096030




D

LEFT DRAWER FRONT
Frente del cajón izquierdo
T1708096040




E

RIGHT DRAWER FRONT
Frente del cajón inferior
T1708096050



F

LEFT DRAWER FRONT
Frente del cajón izquierdo
T1708096060



G

RIGHT DRAWER FRONT
Frente del cajón inferior
T1708096070



H

LEFT DRAWER SIDE
Lado izquierdo del cajón
T1708096080
QTY:2




I

RIGHT DRAWER SIDE
Lado derecho del cajón
T1708096090
QTY:2



J

DRAWER BACK
Panel trasero del cajón
T1708096100
QTY:2



K

DRAWER BOTTOM
Fondo del cajón
T1708096110
QTY:2




L

DRAWER SUPPORT
Soporte de cajón
T1708096120
QTY:2




M

BACK RAIL
Riel trasero
T1708096130
QTY:2




N

LEFT SIDE FRAME
Marco izquierdo
T1708096140




O


RIGHT SIDE PANEL
Panel lateral derecho
T1708096150




LOWER FRAME
Borde de inferior
T1708096160




MIDDLE FRAME
Borde de medio
T1708096160




UPPER FRAME
Borde de superior
T1708096170




BASE TEAM
Tallo Bajo
T1708096180




TV MOUNT
Marco para TV
T1708096190




VERTICAL BAR
Barra vertical
T1708096200
QTY:2



LOWER GLASS SHELF
Vidrio repisa inferior
T1708096210




MIDDLE GLASS SHELF
Vidrio repisa medio
T1708096220




GLASS TOP
Vidrio superior
T1708096230

**WARNING
ADVERTENCIA**


WARNING LABEL
Etiqueta de Advertencia
TTL1708




TTL9072




TTL9073




SCREW
Tornillo
TTL1024




BOLT
Tornillo
TTL2035




BOLT
Tornillo
TTL2035




BOLT
Tornillo
TTL2019




BOLT
Tornillo
TTL2040




BOLT
Tornillo
TTL2039




SHELF SUPPORT
Soporte de repisa
TTL9101




HEX KEY
Llave en L
TTL5003




WOOD DOWEL
Clavija de madera
TTL4006




SCREW
Torillo
TTL1054




SCREW
Tornillo
TTL1052




BOLT
Tornillo
TTL2038




HANDLE
Manija
TTL9802




LEVELER
Nivelador
TTL9202




WASHER
Arandela
TTL9500




BOLT
Tornillo
TTL2105




NUT
Tuerca
TTL2103




WRENCH
llave
TTL5103




NUT
Tuerca
TTL2029




BOLT
Tornillo
TTL2029




BOLT
Tornillo
TTL2027




BOLT
Tornillo
TTL2026



BOLT
Tornillo
TTL2028



WASHER
Arandela
TTL9501




NYLON SPACER
ESPACIADOR
TTL9400



To view a video on how the CAM fastening system works, download a free QR-reader on your smartphone, then scan the code.


Para ver un video de como funciona el sistema de sujeción CAM, descargue una aplicación gratis que podrá ver en su teléfono móvil, entonces escanee el código.

1




2

Do not tighten the bolts at this time.
No apriete los tornillos en este momento.






3

Do not tighten the bolts at this time.
No apriete los tornillos en este momento.





4

Tighten all the bolts to secure the unit.
Apriete todos los pernos para asegurar la unidad.








If the ground is uneven, adjust the foot levelers by rotating them to your preferred height. Once the TV Stand is standing and the levelers are adjusted, make sure the unit does not wobble.






5






6








7




8




9




10



11



12



13










It is very important to use correct bolts in attaching the back side of TV to upright rails (vertical bar). We strongly recommend taking measures to prevent the TV from toppling over. Unsecured TV may topple and result in property damage, serious bodily injury or even death.


Be sure to use the bolts supplied with the TV when attaching upright rails to the TV set. If bolts are not provided, please follow the following steps:

1. Please read Operating Instruction or Owner's Manual of your TV to determine the type and size of bolts. If you cannot find it, Please call your TV manufacturer for this information.
2. Altra Furniture has enclosed assortment of bolts, washers, and spacers in plastic bags that should work with most of TV sets. If you are unable to find correct bolts, please consult your local hardware store.
3. Be sure to use correct bolts (specified by the manufacturer) to attach your TV set to upright rails (vertical bars) as shown in the diagram.


Note: Nylon spacers should be used if your TV set has recessed holes or an obstruction on the back that prevents it from sitting flush against the rails.



14



WEIGHT LIMITS:
LÍMITES DE PESO:



Enjoy Your Furniture
Disfrute de su mueble

This unit has been designed to support the maximum loads shown.

Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

Esta unidad se ha diseñado para apoyar las cargas máxima se mostradas.

Exceder estos limites de carga podria causar ceder, inestabilidad, derrumbamiento del producto, y/o lesion seria.

▲ WARNING

Please make sure that all objects are removed before moving the assembled unit.

The unit must be team lifted, not dragged or pushed. Failure to do so could cause instability, product collapse, and/or serious injury.

▲ ADVERTENCIA

Por favor mueva el mueble cuidadosamente con las ayuda de otra persona. levante y mueva el mueble a su lugar. no lo arrastre o empuje, de lo contrario puede haber inestabilidad en el mueble y este puede colapsar u ocasionar graves lesiones.